

## SERVICESHEMA

Gratiservice ingår inte utan separat avtal

<b>A</b>  första <b>1000 km</b> eller efter första belastade körningen	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kontrollera hjullagrens temperatur</li><li>2. Kontrollera elsystemets funktion</li><li>3. Kontrollera fjädringssystemets funktion</li><li>4. Kontrollera bromssystemets funktion</li><li>5. Efterdragning av följande skruvförband: vändkrans, fjäderpaket, dragstång, dragtapp, ramfästen skåp och tippustrustning</li><li>6. Efterdragning av hjulmuttrar ingår EJ, chaufförens ansvar att detta utföres</li></ol>
<b>B</b>  första <b>10.000 km</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rundsmörjning av nipplar och smörjpunkter</li><li>2. Kontrollera elsystemets funktion</li><li>3. Kontrollera fjädringssystemets funktion</li><li>4. Kontrollera bromssystemets funktion</li><li>5. Efterdragning av följande skruvförband: vändkrans, fjäderpaket, dragstång, dragtapp, ramfästen skåp och tippustrustning</li><li>6. Kontrollera gummibussningar, ev. tippsystem och hydraulsystem</li><li>7. Kontrollera och eventuellt justera bromshävarmarnas / bromsokens spel</li></ol>
<b>C</b>  första <b>50.000 km</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rundsmörjning av nipplar och smörjpunkter</li><li>2. Kontrollera elsystemets funktion</li><li>3. Kontrollera fjädringssystemets funktion</li><li>4. Kontrollera bromssystemets funktion</li><li>5. Efterdragning av följande skruvförband: vändkrans, fjäderpaket, dragstång, dragtapp, ramfästen skåp och tippustrustning</li><li>6. Kontrollera gummibussningar, ev. tippsystem och hydraulsystem</li><li>7. Kontrollera och eventuellt justera bromshävarmarnas / bromsokens spel</li><li>8. Kontrollera lagerspel och bromsband / bromsbackars funktion</li><li>9. Kontrollera dragstång, dragögla och vändkrans</li><li>10. Kontrollera däckens lufttryck</li></ol>
<b>D</b>  varje <b>50.000 km</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rundsmörjning av nipplar och smörjpunkter</li><li>2. Kontrollera elsystemets funktion</li><li>3. Kontrollera fjädringssystemets funktion</li><li>4. Kontrollera bromssystemets funktion</li><li>5. Efterdragning av följande skruvförband: vändkrans, fjäderpaket, dragstång, dragtapp, ramfästen skåp och tippustrustning</li><li>6. Kontrollera gummibussningar, ev. tippsystem och hydraulsystem</li><li>7. Kontrollera och eventuellt justera bromshävarmarnas / bromsokens spel</li><li>8. Kontrollera lagerspel och bromsband / bromsbackars funktion</li><li>9. Kontrollera dragstång, dragögla och vändkrans</li><li>10. Kontrollera däckens lufttryck</li><li>11. Byt fett enligt axeltillverkarens anvisningar</li></ol>

Olika tillverkare av tilläggsutrustning har olika serviceinstruktioner, dessa skall följas. Axlarna ställs in vid leverans. Emellertid kan läget ändras p.g.a. rörelser i skruvförband mm. **Axelinställningen** bör kontrolleras och eventuellt justeras efter en tids körning samt **bromsanpassning** mellan bil och släp **SKALL** utföras vid ibruktagande, gäller även enheter med EBS. Axelinställning och Bromsanpassning ingår inte utan separat avtal utan skall då betalas av kund / beställare.

Uppdaterad 2009-09-14

**VÄND !**

Tillv. Nr	Reg. Nr	Datum	Service TYP:	Check	Åtgärd	Anmärkningar
Kontrollera hjullagens temperatur						
Rundsmörjning av nipplar och smörjpunkter						
Kontrollera elsystemets funktion						
Kontrollera fjädringssystemets funktion						
Kontrollera bromssystemets funktion						
Efterdragning av följande skruvförband: kulkrans, fjäderpaket, dragstång, dragtapp, ramfästen skåp och tippustrustning						
Kontrollera gummibussningar, ev. tipsystem och hydraulsystem						
Kontrollera och eventuellt justera bromshävarmarnas / bromsokens spel och funktion						
Kontrollera lagerspel och bromsband / bromsbackars funktion						
Kontrollera dragstång, dragögla och vändkrans						
Kontrollera och eventuellt justera sidodörrarnas funktion						
Kontrollera lufttryck						
Fettbyte enligt axeltillverkarens instr.						
Övrigt						

	Axel 1			Axel 2			Axel 3			Axel 4			Axel 5		
	Luft tryck	Belägg band	Däck mönst.	Luft tryck	Belägg band	Däck mönst.	Luft tryck	Belägg band	Däck mönst.	Luft tryck	Belägg band	Däck mönst.	Luft tryck	Belägg band	Däck mönst.
HÖ															
←															
VÅ															

<b>UTFÖRT av verkstad:</b>			<b>Utfört av person:</b>		
Adress:		Postnr:		Ort:	

**OBS !** Vid "service typ" skrivs vilken service som är utförd enligt serviceschema  
 Gratisservice ingår inte utan separat avtal